

1 Oberflächenbehandlung für geschliffene Dielenböden

1.1 pur natur Douglasie Dielen laugen & seifen

Gilt für: Seife Natur oder Seife weiss

1. Boden wässern (nicht Nebelfeucht, sondern eher feucht-nass)
2. Trocken lassen (ca. 20-30min)
3. Boden mit 120er Schleifgitter schleifen (Rundschliff)
4. Boden mit 150er Schleifgitter schleifen (Rundschliff).
5. Alle rauen Stellen insbesondere um die Äste müssen glatt sein.
6. Boden saugen
7. Lauge im Kanister supergut schütteln sodass sich die Kalkpigmente vollständig vermengen. Geben Sie mehrere Gebinde am zusammen in einen großen Eimer. Immer wieder umrühren. Die Lauge »nass in nass« auftragen: Lauge nass längs und quer zur Holzfaser auftragen und kurz (ca. 1-2 min) anziehen lassen. Anschließend frische Lauge mit dem Laugenwischer aufnehmen und nochmals auftragen. Zum Schluss in Dielenrichtung absatzfrei wischen. Die Dielen müssen richtig hell werden.
8. Antrocknen, nicht durchtrocknen! lassen (ca. 10-20min), die Oberfläche muss noch leicht feucht sein.
9. Boden mit beigem Pad vollflächig padden. Der Boden wird dadurch gleichmäßig hell und aufgestellte Fasern werden abgeschert.
10. Trocknen lassen, mindestens 3-6 Stunden.
11. Seifenkanister gut schütteln und im Mischverhältnis 1:5 mit Wasser in einen Eimer geben. Gut umrühren. Für den Auftrag der Seife kann der Laugenwischer (ausgewaschen) benutzt werden.
12. Erstes Mal Seife nass auftragen, quer und längs zur Faser. Abschließend in Dielenrichtung absatzfrisch wischen.
13. Trocknen, ca. 30-45 min
14. Zweites Mal Seifen
15. Antrocknen lassen, ca. 15 Minuten
16. Den geseiften Boden Padden mit weißem Pad (Boden muss noch minimal feucht sein).
17. Trocknen, über Nacht
18. Optional: Drittes Mal seifen, trocknen lassen, mit weißem Pad einpolieren. Das einpolieren verdichtet die Oberfläche und erhöht die Schutzwirkung. Ein minimaler Seidenglanz entsteht.
19. Bei den ersten 2-3 Reinigungs-/Wischvorgängen kann das Mischverhältnis 1:5 beibehalten werden um den Boden weiter mit Seife zu sättigen. Für weitere, normale Reinigungsvorgänge Mischverhältnis 1:10 Seife:Wasser beachten.

1.2 pur natur Douglasie Dielen laugen & ölen

Gilt für: Öl Natur, Öl weiss und Öl extra-weiss

1. Boden wässern (nicht Nebelfeucht, sondern eher feucht-nass)
2. Trocken lassen (ca. 20-30min)
3. Boden mit 120er Schleifgitter schleifen (Rundschliff).
4. Im Gegensatz zum geseiften Boden sollte hier nur bei Bedarf mit 150er Schleifgitter geschliffen werden und zwar dann wenn nach dem 120er Schliff noch aufstehende Fasern z.B. um Äste stark sichtbar sind oder wenn eine sehr glatte Oberfläche gewünscht wird. Beim Schliff mit 150er Körnung wird die Sättigung mit Holzbodenöl geringer ausfallen.
5. Alle rauen Stellen insbesondere um die Äste müssen glatt sein.
6. Boden saugen
7. Lauge im Kanister supergut schütteln sodass sich die Kalkpigmente vollständig vermengen. Geben Sie mehrere Gebinde am zusammen in einen großen Eimer. Immer wieder umrühren. Die Lauge »nass in nass« auftragen: Lauge nass längs und quer zur Holzfaser auftragen und kurz (ca. 1-2 min) anziehen lassen. Anschließend frische Lauge mit dem Laugenwischer aufnehmen und nochmals auftragen. Zum Schluss in Dielenrichtung absatzfrei wischen. Die Dielen müssen richtig weiss werden.
8. Antrocknen, nicht durchtrocknen! lassen (ca. 10-20min)
9. Boden mit weißem Pad vollflächig padden. Der Boden wird dadurch gleichmäßig hell und aufgestellte Fasern werden abgeschert.
10. Trocknen lassen, mindestens 3-6 Stunden.
11. Für eine helle Oberfläche müssen die Schritte 5-8 nach Trocknung wiederholt werden (= 2. Mal Laugen)
12. Kanister gut schütteln, sodass sich das Pigment gut vermengt. Öl mit Tellermaschine und beigem Pad vollflächig auftragen.
13. Einwirken lassen ca. 15-30 Minuten
14. Oberfläche mit beigem Pad padden
15. Überschüssiges Öl mit Baumwolltüchern abziehen
16. Öl aus Fugen oder Fasern auswischen
17. Trocknen (min. 24-48 Stunden)
18. Bei Bedarf Pflegeöl auftragen (erhöht die Sättigung des Bodens)
19. Boden abdecken (mit diffusionsoffenem Floorliner/Bodenpappe)
20. Öl durchtrocknen lassen (ca. 1 Woche)

1.3 pur natur Eiche Dielen ölen

Gilt für: Öl Natur, Öl weiss und Öl extra-weiss

1. Boden waschen mit WOCA Intensivreiniger.
2. Trocken lassen (ca. 20-30min)
3. Boden mit 120er Schleifgitter schleifen (Rundschliff)
4. Im Gegensatz zum geseiften Boden sollte hier nur bei Bedarf mit 150er Schleifgitter geschliffen werden und zwar dann wenn nach dem 120er Schliff noch aufstehende Fasern z.B. um Äste stark sichtbar sind oder wenn eine sehr glatte Oberfläche gewünscht wird. Beim Schliff mit 150er Körnung wird die Sättigung mit Holzbodenöl geringer ausfallen.
5. Boden saugen
6. Kanister gut schütteln, sodass sich das Pigment gut vermischt.
Öl mit Tellermaschine und grünem Pad vollflächig auftragen.
7. Einwirken lassen ca. 15-30 Minuten
8. Oberfläche mit grünem Pad padden
9. Überschüssiges Öl mit Baumwolltüchern abziehen
10. Öl aus Fugen oder Fasern auswischen
11. Trocken (min. 24-48 Stunden)
12. Bei Bedarf Pflegeöl auftragen (erhöht die Sättigung des Bodens)
13. Boden abdecken (mit diffusionsoffenem Floorliner)
14. Öl durchtrocknen lassen (ca. 1 Woche)

! Machen Sie immer nur so große Abschnitte, wie Sie im Rahmen der Antrockenzeiten bewältigen können, z.B. Raum für Raum. Machen Sie dennoch die gesamte Bodenfläche an einem zusammenhängenden Zeitraum.

1.4 pur natur Eiche Dielen seifen

Gilt für: Seife Natur oder Seife weiss

1. Boden waschen mit WOCA Intensivreiniger.
2. Trocken lassen (ca. 20-30min)
3. Boden mit 120er Schleifgitter schleifen (Rundschliff)
4. Boden mit 150er Schleifgitter schleifen (Rundschliff)
5. Boden saugen
6. Seifenkanister gut schütteln und im Mischverhältnis 1:5 mit Wasser in einen Eimer geben. Gut umrühren. Für den Auftrag der Seife kann der Laugenwischer (ausgewaschen) benutzt werden.
7. Erstes Mal Seife nass auftragen, quer und längs zur Faser. Abschließend in Dielenrichtung absatzfrisch wischen.
8. Trocknen, ca. 30-45 min
9. Zweites Mal Seifen
10. Antrocknen lassen, ca. 15 Minuten (je nach Raumfeuchtigkeit kürzer oder länger). Den geseiften Boden padden mit grünem Pad. Der Boden muss noch leicht feucht sein!
11. Drittes Mal Seifen
12. Trocknen, über Nacht
13. Einpolieren erst mit grünem und dann mit dem weißem Pad.
14. Bei den ersten 2-3 Reinigungs-/Wischvorgängen kann das Mischverhältnis 1:5 beibehalten werden um den Boden weiter mit Seife zu sättigen. Für weitere, normale Reinigungsvorgänge Mischverhältnis 1:10 Seife:Wasser beachten.



Diese Anweisung basiert auf dem Stand Oktober 2016 und wurde mit allen bis dato gemachten Erfahrungen und Best-Practice Wissen geschrieben. Sie ersetzt nicht die fachkundige Beratung durch einen pur natur Bodenexperten noch eine fachmännische Ausführung durch einen Boden-Spezialisten (Parkett-/Bodenleger oder Schreiner).

2 Oberflächenbehandlung gebürstete Dielen

2.1 Gebürstete pur natur Eiche Dielen mit Neutralöl & Neutral Care behandeln

Vorbedingung: Die Raumtemperatur muss zwischen 15-35 Grad betragen. Idealerweise normales Raumklima 20-23 Grad.

1. Boden waschen mit WOCA Intensivreiniger. Mischverhältnis 150ml Intensivreiniger zu 5 Liter Wasser.
2. Boden im nassen Zustand mit weißem oder beige Pad padden. Der Intensivreiniger löst Schmutz und neutralisiert Gerbsäure in der Eiche. Das Wasser verfärbt sich daher auf dem Boden gelbbraun. Verschmutztes Waschwasser mit Nass-Staubsauger oder sauberem Wischmopp aufnehmen.
3. Trocknen lassen.
4. Boden saugen.
5. Sollte der Boden nach dem Trocknen und saugen noch zu rau sein (z.B. aufgestellte Fasern) dann sollte der Boden je nach Rauigkeit mit einem frischen beige oder falls das nicht genügt mit dem grünen Pad in trockenem Zustand gepaddet werden. Bei grünen Pad kann die Bürstung minimal abgetragen werden.
6. Boden saugen.
7. WOCA Neutralöl Kanister gut schütteln. Öl z.B. mit Bodenrolle auftragen. Mit beige Pad einpadden, bis das Öl möglichst vollständig eingearbeitet ist. Pad sobald zugesetzt wechseln. Im Gegensatz zu klassischen Ölen ist das Ziel hier möglichst viel Öl einzuarbeiten sodass möglichst kein Überschuss abgetragen werden muss. Neutralöl zieht wesentlich schneller an und zieht stärker ins Holz ein als herkömmliche Öle. Etwaiger Überschuss dennoch mit einem Tuch aufnehmen. **Wichtig:** Machen Sie immer nur so große Abschnitte, wie Sie im Rahmen der Antrockenzeiten bewältigen können. Teilen Sie große Räume in kleinere Segmente ein.
8. Boden 3-4 Std. trocknen lassen.
9. Boden mit bordeaux-rotem Pad padden. Anschließend saugen.
10. Neutral Öl Care dünn auftragen und mit weißem Pad einpadden bis kein Öl mehr stehen bleibt. Es ist wichtig dass das gesamte Öl ins Holz eingearbeitet wird. Der Boden darf nicht nass erscheinen und es darf nach dem Einpadden/Einpolieren kein Öl mehr auf der Oberfläche zurück bleiben. Ein Abziehen des Überschusses gibt es bei diesem Öl nicht.
11. Boden trocknen lassen. Nach 12-24 Std. vorsichtig begehbar.
12. Während der Trockenzeit 3-5 Tage Boden nicht feucht wischen.

Tipp: Machen Sie am besten an einem Reststück ein Muster bzw. eine Probe. Starten Sie dann in einem Raum bzw. in einer Ecke wo im Zweifelsfall etwas »schief gehen« darf um sich einzuarbeiten und mit der Vorgehensweise vertraut zu machen.